

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA NOHY

- vložte ze zadní strany baterie
- přilepte k zemi
- zmáčkněte on a pro vypnutí off
- ze strany tlačítkem unlock vyndáte nástavec na broušení