

NÁVOD K POUŽITÍ DRONU

Ovládání gesty: Otevřete spínač a vyhodte dron do vzduchu, který provede snímání letu. Naklápějte hodinky

pohyby ruky – díky tomu můžete zároveň ovládat dron, jeho pohyb vpřed nebo vzad, nahoru nebo dolů a převracet se

zmáčknutím žluté kapičky na dálkovém ovládání jej můžete nechat pomalu přistát

Chytřejší než kdy dřív: Robustní materiál, světelný LED efekt, vyměnitelná baterie, systém řízení gravitační indukce, infračervené záření



1. Stoupání a klesání: Stiskněte tlačítko na prstu. Dron upraví výšku podle změny výšky paže.

2. Otáčení: Stiskněte tlačítko na prstu. Dron se bude otáčet podle otáčení paže.

3. Vpřed a vzad: Bez držení tlačítka bude dron létat dopředu/dozadu podle zvedání/spouštění paže.

4. Vlevo a vpravo: Bez držení tlačítka bude dron létat doleva/doprava podle pohybu ruky doleva/doprava.