

MULTIFUNKČNÍ 10DÍLNÝ KRÁJEČ

- rozbalte krabici
- pro použití kráječe je zapotřebí odstranit ochranné víko na dóze, přiložit vrchní krájecí díl a následně zvolit vhodné nástavce
- na horní část vložte zeleninu a zelené víkem přiklopte
- nakrájenou zeleninu můžete uchovat díky uzavíratelnému víčku